



NÁVOD K OBSLUZE

Filtrační lahev Sana



1. Použití

- Před prvním použitím láhev i všechny její části umyjte v teplé vodě se saponátem.
- Vyndejte filtr z obalu a po důkladném propláchnutí pod studenou tekoucí vodou.
- Nasaďte filtr zesponu do uzávěru s pítkem.
- Kroužek, který drží zátku na pítko, nasaďte na hrdlo láhve.
- Láhev napusťte vodou a zavěte ji. Pozor: Láhev nenaplsťte až po okraj. Je třeba nechat prostor pro filtr.
- Vodu pijte přes pítko. Můžete pít ihned!



2. Údržba a uchovávání

- Po použití láhev rozeberte a všechny části umyjte. Láhev můžete vložit do myčky nádobí, uzávěru s pítkem myjte vždy ručně pod teplou tekoucí vodou. Použijte saponát.
- Filtr opláchněte studenou tekoucí vodou bez saponátu.
- Nechte všechny části zcela uschnout.
- Pro důkladnější čištění je možné vyčistit láhev za pomoci jedlé sody nebo roztoku jablečného octa.
- Vyměňte filtr každé 3 měsíce nebo po 300 litrech.



3. Upozornění

- a. Uzávěr s pítkem nikdy nemyjte horkou nebo vroucí vodou.
- b. Do láhve nenalévejte horké nápoje.
- c. Láhev nedávejte do mikrovlnky a neuchovávejte ji v mrazu.
- d. Nefiltrujte první šávy, perlivou vodu ani jiné ochucené nápoje. Ty lze nalít do láhve pouze v případě, že jste vyjmuli filtr.
- e. Láhev není určena pro filtraci bakteriálně závadné vody nebo vody, u níž si nejste jisti její kvalitou.
- f. Po každém použití láhev umyjte a nechte uschnout.

Určeno pro kohoutkovou vodu.

Objem láhve: 600 ml

Teplota vody: 2-38 °C

Funkce filtru: až z 99% odstraní chlóř, zápach, pachy, ropné látky, saponáty, hormony, těžké kovy, látky používané v zemědělství, aromatické uhlovodíky a další škodliviny s prokázanými nebo předpokládanými toxickými a karcinogenními účinky

Kapacita filtru: 300 l



Sana
PRODUCTS®



www.sana.cz